

QUICKGUIDE SAPHIR IVP S22/LB10



Põhimenüü

```
01.01.2007 07:00
IVP LB10 v1.21
IP information
Menu
Log in

Servicswitch: Auto
```

```
** Setpoints **
Temperaturecontrol
Min/Max supplytemp
Fanspeed
```

```
**Operation status**
Inputs DI
Actual value
Output digital
Outputcontrsignals
Operationcounter
```

```
** Alarmhistory **
Nbr: 3 Reset: No
+ 01.01 07:03:00
Alarm Smoke/Fire
+ 01.01 07:04:00
Alarm OutSensor
+ 01.01 07:05:00
Alarm SupplySensor
```

```
*weektimescheduler*
T1 Fr 23:00 Su 23:00
Off Actv
T2 Fr 23:00 Sö 23:00
AV ----

Nädalplaneerija töö juhib
päevplaneerija aegasid.
Seade on Off (välja lülitatud)
Reedest 23:00 kuni Pühap. 23.00
Teistel aegadel töötab seade
vastavalt päevplaneerijale.
```

Scheduler
Setpoints
Operation status
Alarmhistory
Password function
Application info

```
01.01.2007 07:01:10
Daytimescheduler
Weektimescheduler
Yeartimeschedul 1-5
Yeartimeschedul 6-10
Override

Curr. scheduler: st2
```

Ventilatsiooniseadme kasutamisel
esiteks määrata juhtpuldil kellaaeg.

Et muuta valitud /vilkuvat väärtust
vajuta [ENTER] [klahv7] ja suurendamiseks/vähendamiseks [klahv 6].
Vajuta [ENTER] uuesti, kui soovitud väärtus olemas. Vajuta [klahv 6], et minna järgmise valiku juurde

```
**Daytimescheduler**
T1 07:00 St2 Aktv
T2 18:00 AV Aktv
T3 18:00 AV ----
T4 18:00 AV ----
```

Kell 07:00 igal hommikul seade käivitub, **St2** (Suur kiirus).

Kell 18:00 igal hommikul seade lülitatakse välja **Off**.

```
** OP Information **
*Serv.swi: Auto
*Timer: Auto
*OP mode: Steg2
*Fanmode: Steg2
*Control: Fränluft
Actsetp heat 21.0°C
Actsetp cool 23.0°C
Out temp 13.0°C
Supplytemp 22.4°C
Exhausttemp 21.3°C
Frosttemp 23.0°C
Cooling 0%
HRC 100%
Heating 22%
Supplyfan 80%
Exhaustfan 80%
```

Igas menüüs
viib almenüüsse
(klahv 1)

Juhtpuldi kirjeldus

