

Enne hooldusmehaaniku kohale kutsumist kontrolli järgmisi asju:

Viga	Põhjustaja või kontrolli
Seade ei käivitu kohe	<ul style="list-style-type: none"> - Kui seade on välja lülitatud, siis käivitub see uuesti 3 minuti möödudes - Kui voolujuhe on olnud lahti, käivitub seade 3 minuti möödudes
Müra töötamise ajal	<ul style="list-style-type: none"> - Seadme käivitamisega seoses võib esineda hüplevat või sahisevat heli. Heli võib kostuda 2-3 minuti jooksul, kui jahutusaine liigub läbi süsteemi.
Kriigin	<ul style="list-style-type: none"> - Kriigin tuleneb temperatuurierinevuse poolt põhjustatud laienemisest või kokkutõmbest - Kui heli kostub filtrist, on see must – puhasta filter
Ebameeldiv lõhn	<ul style="list-style-type: none"> - Seadme töötamisega seoses ringlevad mööbli, suitsu vms. lõhnad
Tolmu või auru tuleb välja	<ul style="list-style-type: none"> Jahutus- või kuivatusfunktsiooni puhul, tuleneb järsust jahtumisest
Ei tööta	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolli, et voolupistik oleks sees - Elektrikatkestus? - Kas kaitse on läbi põlenud?
Madal jahutusvõimsus	<ul style="list-style-type: none"> - Kas filter on must? Peaks puhastama 2 nädala tagant - Ega sise- või välisüksuse ees ei ole suuri asju? - Kas uks või aken on lahti? - Kontrolli, et seade ei töötaks otsese päikese käes. Kasuta kardinaid - Kas ruumis on liiga palav/palju inimesi?